

Návod na údržbu mopů a textilií

Výběr materiálu je rozhodujícím faktorem pro určení efektivity profesionálních úklidových textilií. Mopy v naší nabídce jsou vyrobeny z **nejkvalitnějších materiálů**, pečlivě vybraných tak, aby zaručovaly to nejlepší z hlediska čistoty a hygieny.

Péče o mikrovlákno mopů je nezbytné pro dlouhodobé užívání jeho výhod:

EFEKTIVNÍ MECHANICKÉ PŮSOBNÍ

VYSOKÝ ABSORBČNÍ VÝKON

NÍZKÉ TŘENÍ

TIPY A TRIKY



Odstranění hrubých nečistot

Mopy používané k čištění podlahy vytřepejte nebo vysajte, abyste odstranili hrubé nečistoty, které by mohly poškodit textilie nebo samotnou pračku během pracího cyklu.



Dodržujte váhu prací dávky

Nepřepĺnujte pračku, ale ponechte dostatek místa, aby se hadry a mopy mohly volně pohybovat a uvolňovat nahromaděné nečistoty. Nezapomeňte oddělit mopy z bavlny a z mikrovlákna, abyste během praní zabránili zachycování zbytků bavlny na mikrovlákno (což ničí životnost a funkci vláken).



Začněte s předpírkou

Předeperte mopy ve studené vodě bez saponátu, abyste odstranili zbytky chemikálií použitých při čištění povrchových nečistot.



Pouze prací prostředek

Při praní používejte pouze standardní prací prostředek, žádnou a podobná změkčovadla. Prací prostředek by měl být vybrán stupně znečištění.



Sušení při vhodných teplotách

Pokud sušíte textilie v sušičce, je nezbytné se vyvarovat vysokým teplotám, aby nedošlo k poškození mikrovlákna. I v ostatních případech použití sušičky na prádlo je ale třeba počítat s tím, že se životnost mopů zkracuje.



Vyhňte se skladování ve vlhkých podmínkách

Po vyprání a usušení doporučujeme mopy uložit na suché místo, aby se zabránilo vzniku plísně.



Pravidelně kontrolujte pračku

Pravidelně kontrolujte, zda je zásobník na mycí prostředek čistý, pračka bez vodního kamene, buben není poškozen a nejsou v něm žádné zbytky nečistot, vypouštěcí hadice není zmáčknutá a odtok je níže než pračka.



Čištění a údržba

Kontrolujte pravidelně tvrdost vody a provádějte plánovanou údržbu, abyste zkontrolovali stav součástí, zejména těch citlivějších (topné těleso apod.).

Návod na údržbu mopů a textilií

EXTRA TIP PRO MIKROVLÁKNO



Předpírka

Nové utěrky a mopy z mikrovlákna by měly být před použitím nejprve vyprány, aby byla zaručena optimální savost vláken a zpevnily se případné švy.

NEZAPOMEŇTE

- Dodržujte pokyny pro praní (teploty a dávkování) na obalu pracího prostředku.
- Proveďte předpírku ve studené vodě bez čisticího prostředku, abyste odstranili zbytky chemie použité během čištění.
- Používejte profesionální prací prostředek.
- Nepoužívejte aviváž.
- Nepoužívejte detergenty s pH > 11.
- Pro ochranu mopů při praní doporučujeme používat prací sítky na mopy.

SYMBOLY PRANÍ, SUŠENÍ A ŽEHLENÍ



Teplota praní.



Nesušit v sušičce ani v sušičce.



Možné bělení, nepoužívejte chlór.



Nežehlit.



Nebělit.



Nečistěte chemicky.



Sušit v sušičce s nízkým programem.

POČET PRACÍCH CYKLŮ

Obecně platí, že mopy vydrží přibližně **350 - 400 mycích cyklů** za předpokladu, že jsou dodrženy pokyny pro mytí a to zejména:

- Doporučená maximální teplota 90°C.
- Praní bez bělidel, bez aviváže.
- Nesušit v sušičce.